



Sposób użycia

BOOSTER PRO INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja techniczna

BOOSTER PRO 6-w-1

BOOSTER PRO to skłone, świejące urządzenie z sześcioma głównymi funkcjami, które pomogą w osiągnięciu celów związanych ze skórą. To rewolucyjne urządzenie zapewnia widoczną poprawę blasku, objętości, elastyczności, wygładzenia porów i wibracji dźwiękowych.



Wykorzystaj w pełni BOOSTER PRO

Pobierz już teraz bezpłatną aplikację AGE-R i poznaj AGE-R BOOSTER PRO w bardziej profesjonalny i wygodny sposób.
*Zeskanuj kod QR lub wyszukaj "AGE-R" w sklepie z aplikacjami.

Wykorzystaj w pełni BOOSTER PRO

Instrukcja użytkowania

01. Aby włączyć produkt naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ❸ przez 2-3 sekundy. Po włączeniu zasilania zaświeci się ekran LCD ❷, z efektem dźwiękowym i wykonane zostanie automatyczne ustawienie do Trybu Booster na poziomie 1.
02. Naciśnij na krótko przycisk trybu ❹, aby wybrać wymagany tryb. Każde naciśnięcie przycisku trybu ❹ spowoduje wyświetlenie trybu na ekranie LCD ❷, a przy każdej zmianie trybu na kolorowym wyświetlaczu LED ❺ zostanie wyświetlony kolor diody LED specyficzny dla trybu wraz z komunikatem głosowym dotyczącym trybu.
- *Tryby zmieniają się w następującej kolejności:
Tryb Booster → Tryb MC → Tryb Derma Shot → Tryb Air Shot
03. Po ustawieniu trybu naciśnij krótko przycisk poziomu ❸, aby dopasować poziom.
04. Po każdym naciśnięciu przycisku poziom wzrośnie o jeden, a ustawiony poziom zostanie wyświetlony na ekranie LCD ❷.
- *Można go ustawić na poziom od 1 do 5, a przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od poziomu 1.

04. Po ustawieniu trybu i poziomu produkt należy używać zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dla każdego trybu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dla każdego trybu.
05. Podczas używania, czas stosowania będzie ogłaszany co minutę. Jeśli produkt będzie używany przez ponad 5 minut, na ekranie LCD ❷ wyświetli się ekran oczekiwania na zmianę trybu wraz z powiadomieniem o zakończeniu. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie na przycisku ani w aplikacji, nastąpi automatyczne wyłączenie. W celu użycia następnego trybu, naciśnij raz krótko przycisk trybu ❹ w ciągu 10 sekund, aby zmienić tryb.
06. Ze względów higienicznych po użyciu należy dokładnie oczyścić głowicę ❶ suchą szmatką lub wacikiem i umieścić ją w miejscu przechowywania.
07. Ładowanie można wykonać, podłączając dostarczoną ładowarkę Typu-C do gniazda ładowania ❸ w dolnej tylnej części produktu.
- *Podczas ładowania na ekranie LCD ❷ będzie wyświetlany stan ładowania wraz z dźwiękiem podłączenia ładowania, a produkt nie będzie działał.

01

Środki ostrożności podczas używania i przechowywania

Środki ostrożności podczas używania

01. Należy uważać, aby nie upuścić ani nie wstrząsać urządzeniem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
02. Należy się upewnić, że do wnętrza modułu głównego nie dostała się woda ani kosmetyki.
03. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, nie należy go rozmontowywać; zamiast tego należy się skontaktować z obsługą klienta.
04. Należy zdjąć wszystkie metalowe akcesoria między kontakt z ciałem użytkownika.
05. Nie należy używać urządzenia w połączeniu z urządzeniami elektrycznymi, takimi jak elektryczne poduszki grzewcze.
06. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym ani umieszczać modułu głównego i kabla w pobliżu urządzeń grzewczych.
07. Podczas używania urządzenia nie należy go trzymać w jednym miejscu przez dłuższy czas; należy pamiętać o jego ciągłym przesuwaniu.
08. Podczas używania urządzenia należy zachować ostrożność, ponieważ w przypadku kontaktu z innymi produktami może ono działać nieprawidłowo.
09. Nie należy używać urządzenia do ośw innych niż te, do których jest przeznaczone; może to doprowadzić do wypadków.
10. Nie należy używać urządzenia, przy regulacji występujących podrażnień lub w przypadku trudności z wyrażaniem.
11. Nie należy uderzać głowicą stykającą się ze skórą bezpośrednio w twarde powierzchnie; może to doprowadzić do wypadków.
12. Nie należy uderzać ani nie upuszczać modułu głównego na twarde przedmioty.
13. Należy unikać używania urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności lub zapylonych, np. w łazienkach, kuchniach i nagranych samochodach.
14. Podczas używania należy zachować odległość od urządzeń elektrycznych, takich jak inne urządzenia kosmetyczne, telewizory i radia.
15. Nie stosować w obszarze języka, na otwartych ranach lub miejscach, w których wykonano zabiegi lub operacje.
16. Nie należy używać urządzenia z innym napięciem niż napięcie znamionowe. Używanie w przypadku przekroczenia wartości znamionowych, może spowodować wywarzenie ciepła, co może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub nieprawidłowego działania.
17. Nie należy obsługiwać urządzenia ani nie odłączać kabla ładowania mokrymi rękami; może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
18. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować modułu głównego; może to spowodować nieprawidłowe działanie.
19. Urządzenie nie będzie działać podczas ładowania.
20. Aby dokładnie rozpoznać skórę, należy uchwycić główną część urządzenia tak, jakby ją otaczała.
21. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie używają urządzenia do zabawy.

22. Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poustruowane.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania

01. Przechowywać należy w miejscu niedostępnym dla dzieci i z dala od wilgoci.
02. Nie należy przechowywać w miejscach, w których powstają pola magnetyczne lub fale elektromagnetyczne; może to spowodować nieprawidłowe działanie.
03. Po użyciu należy wyciszyć głowicę wilgotną chusteczką, czystą szmatką lub miękkim ręcznikiem i przechowywać ją w suchym miejscu.
04. Przed przechowywaniem należy się upewnić, że jest wyłączone zasilanie urządzenia.
05. Do czyszczenia nie należy używać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna czy benzen, ponieważ może to spowodować reakcje chemiczne, odbarwienia i deformacje.

Środki ostrożności dotyczące użytkownika

- Urządzenia nie należy używać w przypadku złego stanu zdrowia, po spożyciu alkoholu, po użyciu leków nasennych, w przypadku zmęczenia lub w trakcie leczenia. Jeśli podczas stosowania wystąpi ból lub nietypowe objawy, należy natychmiast zaprzestać stosowania.
- Wielokrotne używanie urządzenia w tym samym obszarze lub jego niewłaściwe użytkowanie, może spowodować uszkodzenie skóry. Jeśli na skórze pojawią się jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy ochłodzić dotknięty obszar i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
- *Nawet przy regularnym stosowaniu, u osób o wrażliwej skórze może wystąpić lekkie zaczerwienienie.
- Należy dokładnie przeczytać instrukcję i zapoznać się ze środkami ostrożności oraz przestrzegać właściwej pielęgnacji.

Nie należy używać urządzenia u następujących osób:

01. Osoby z objawami zaczerwienienia i pieczenia na skutek nadmiernego opalania
02. Osoby z alergiami, szczególnie o wrażliwej skórze
03. Osoby korzystające z urządzeń elektronicznych umieszczonych bezpośrednio wewnątrz ciała, takich jak rozruszniki serca
04. Osoby korzystające z elektronicznych urządzeń medycznych do podtrzymywania życia, takich jak sztuczne płuco-serce
05. Osoby korzystające z wszczepionych elektronicznych urządzeń medycznych, takich jak urządzenia do elektrokardiogramu
06. Osoby stosujące przez dłuższy czas leki hormonalne na bazie sterydów
07. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby, u których występują objawy zespołu poszerzenia naczyń w układzie krążenia
08. Osoby objęte leczeniem ambulatoryjnym

02

09. Z miejscami objętymi stanem zapalnym trądziku
10. Z miejscami objętymi zapaleniem skóry wywołanym kosmetykami lub u osób z atopowym zapaleniem skóry
11. Z miejscami z wypryskami, którym towarzyszy swędzenie, lub miejsca z wypryskami spowodowanymi fizycznym podrażnieniem
12. Z miejscami z metalem, plastikiem, silikonem lub innymi ciałami obcymi wewnątrz ciała
13. Pacjenci z chorobami krwi, chorobami serca, ostrymi chorobami, miejscami krwawiącymi, nowotworami złośliwymi, złamaniami, chorobami zakaźnymi, powiekami, obszarami urazowymi, w okolicach czaski oraz u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią i u osób starszych
- *Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań kosmetycznych. Nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek schorzeniom lub chorobom. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Należy używać tylko zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku jakiegokolwiek problemów zdrowotnych lub schorzeń, przed użyciem urządzenia należy zawsze skonsultować się ze specjalistą opieki zdrowotnej.

Dane techniczne

Nazwa modelu: ME-BPRO-K Nazwa produktu: MEDICUBE AGE-R BOOSTER PRO
Adres e-mail: medicube_eurcs@apr-in.com

Producent: APR Factory Co., Ltd.

Adres: 2nd Floor, 107 Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea (Gasan-dong) 50, Wonsaekjeongyongso-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republika Korei

Numer rejestracyjny certyfikatu KC: R-R-pg1-ME-BPRO

Numer ID FCC: 2AC7Z-ESPS3WROOM1

Przeznaczenie: Urządzenie do masażu ulepszającego twarz

Dane techniczne baterii

Oznaczenie jakości zgodnie z ustawą o kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i produktów konsumackich, raport potwierdzający bezpieczeństwo nr YU101535-23001

Nazwa modelu: DTP18650-26F

Nazwa produktu: Bateria (cylindryczna ładowalna bateria litowo-jonowa)

Parametry znamionowe: 3.7V / 2.600mAh

Nazwa producenta: Shenzhen Data Power Technology Ltd. Kraj wytworzenia: Chiny

Data produkcji: Wskazana osobno na spodzie produktu

Dane techniczne produktu

Wymiary produktu: 34*177.3mm Napięcie wejściowe: DC 5V / 2 A (USB-C)

Bateria: Litowo-jonowa 3.7V / 2,600mAh Zużycie energii: maks. 1.8W (3.7V x 0.5A)

Masa: 155 g Czas ładowania: Około 4 godzin

WYPRODUKOWANO W KOREI

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC.

Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdzka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy się skonsultować ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikim radio-telewizyjnym.

Informacja FCC Przestroga:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

03

Polityka wymiany/zwrotów

1. Gwarancja

Na wszystkie urządzenia Age-R, oferujemy 2-letni okres ograniczonej gwarancji, od daty pierwotnego zakupu. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo z powodu wady fabrycznej, wadliwe urządzenie wymienimy bezpłatnie w ciągu 2 lat. Ta gwarancja nie obejmuje urządzeń uszkodzonych z powodu: 1) Wypadku, niewłaściwego używania lub modyfikacji 2) Używania z nieautoryzowanymi akcesoriami lub używania niezgodnego z instrukcją. 3) Podłączenie do niewłaściwego prądu i napięcia (dostarczamy wyłącznie kabel USB Typu-C). Ta gwarancja obejmuje tylko używanie urządzeń w połączeniu z autoryzowanymi akcesoriami do urządzeń (takimi jak dostarczone kable ładowania).

2. Zwroty

W przypadku urządzeń AGE-R, wszystkie zwroty należy wykonać w miejscu zakupu w ciągu 30 dni od daty zakupu. Zwroty i wymiany spowodowane zmianą zdania, są akceptowane wyłącznie dla nieużywanych produ-któw, a koszty wysyłki zwrotu są ponoszone przez klienta. W przypadku wad lub początkowej awarii podczas użytko-wania, w celu uzyskania dalszej pomocy należy się skontaktować z miejscem zakupu.

Przedmiot zaleceń dotyczących metody utylizacji i ładowania baterii litowych

Ostrzeżenie: Ponieważ mogą temu towarzyszyć takie niebezpieczeństwa, jak przegrzanie, pożar i eksplozja, należy przestrzegać następujących kwestii. 1) **Obeluga** Ponieważ spuchnięta bateria, co można rozpoznać wizualnie, może być niebezpieczna, należy natychmiast skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Należy używać wyłącznie określonej do tego celu ładowarki. Należy trzymać z dala od ognia (nie wolno wkładać do kuchenki mikrofalowej). Nie należy go zostawiać w samochodzie. Nie należy przechowywać ani używać w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgoci, takich jak sauna. Nie należy go używać przez dłuższy czas, umieszczając na kocu, podkładce elektrycznej lub dywanie. Nie należy przechowywać urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, pozostawiając włączone zasilanie. Należy uważać, aby nie dotknąć zacisków elektrycznych przedmiotami metalowymi, takimi jak naszyjnik, monety, klucze i zegarki. Można używać dodatkowej baterii litowej gwarantowanej przez producenta. Nie należy stosować takich zachowań jak demontaż, ściskanie i penetracja. Nie należy stosować nietypowych uderzeń, takich jak upuszczanie z dużej wysokości. Nie należy narażać na działanie temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie dopuszczać do kontaktu z wilgocią. 2) **Zalecenia dotyczące utylizacji.** Nie należy utylizować zużytej baterii niezgodnie z przepisami. Utylizując baterię, nie należy jej spalać ani wrzucać do ognia. Z powodu wysokiej temperatury może nastąpić eksplozja i pożar. Sposób utylizacji baterii może się różnić w zależności od kraju i regionu. Należy utylizować w odpowiedni sposób. 3) **Zalecenia dotyczące sposobu ładowania.** Nie należy ładować baterii w sposób inny niż wskazany w instrukcji obsługi. Może to spowodować pożar lub eksplozję.

Czas pełnego naładowania: Około 4 godzin.


*Czas ładowania może się różnić w zależności od poziomu pozostałego naładowania baterii przenośnej, temperatury otoczenia lub środowiska ładowania. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia dla zapewnienia poprawienia jakości w zakresie specyfikacji i wyglądu zewnętrznego.

Należy przeczytać instrukcję obsługi i instrukcje.
Ilustracje w instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Copyright © 2025, APR Corp.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

medicube.us

04



05

Informacje ogólne o trybach pracy

*Przed użyciem należy zapoznać się ze sposobami stosowania i zalecaną częstotliwością dla każdego trybu.

TRYB BOOSTER
Pomarańczowa dioda LED

Tryb wzmocnienia blasku
Można go stosować z różnego rodzaju produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami do twarzy, poprzez pociąganie po skórze.

Zalecana częstotliwość
1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Instrukcja stosowania
Nałóż produkt do pielęgnacji skóry i używaj urządzenia ruchem ku górze od wewnętrznej strony twarzy na zewnątrz.

TRYB DERM SHOT
Czerwona dioda LED

Tryb nadawania elastyczności Derma Shot
Można go stosować z różnego rodzaju produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami do twarzy w celu odprężenia mięśni twarzy.

Zalecana częstotliwość
1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Instrukcja stosowania
Nałóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry i powoli przesuwaj po skórze. Zatrzymaj się na 2 sekundy w punktach mięśniowych, aby je rozluźnić.

TRYB MC | Zielona dioda LED

Tryb MC do linii
Można go stosować z produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami do twarzy, aby podkreślić wielkość linii.

Zalecana częstotliwość
1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Instrukcja stosowania
Nałóż produkt do pielęgnacji skóry i używaj urządzenia ruchem ku górze od wewnętrznej strony twarzy na zewnątrz.

TRYB AIR SHOT
Niebieska dioda LED

Tryb pielęgnacji porów Air Shot
Można go stosować na suchą skórę w celu pielęgnacji porów i martwych komórek skóry.

Zalecana częstotliwość
2-3 razy na tydzień (5-10 minut na sesję)

Instrukcja stosowania
Po oczyszczeniu i osuszeniu skóry, delikatnie przesuwaj krawędź głowicy po twarzy.

06


Kolejność trybów

*Jeśli tego samego dnia używane są różne tryby, zaleca się przestrzeganie tej kolejności.



WSKAZANIE LED

*Kolory diod LED dla każdego trybu są ustawione wstępnie, a zmianę kolorów diod LED można wykonać wyłącznie za pomocą aplikacji AGE-R.



Elementy produktu

Moduł główny, kabel USB ładowania, instrukcja obsługi

07

Środki ostrożności przed użyciem

*Podczas używania produktu po raz pierwszy, należy zacząć od najniższego ustawienia i dostosować je w miarę potrzeb w trakcie stosowania.



Zabronione miejsca stosowania

Nie stosować w obszarze języka, na otwartych ranach lub miejscach, w których wykonano zabiegi lub operacje.



Zalecane miejsca do stosowania przy niskim poziomie

W przypadku wrażliwych miejsc, takich jak oczy, nos i usta, zaleca się stosowanie przy niskim poziomie.




Częstotliwość stosowania

Należy stosować zalecaną częstotliwość dla każdego trybu.

Instrukcje połączenia Bluetooth

*Aby nawiązać połączenie, upewnij się, że jest włączona funkcja Bluetooth w smartfonie oraz jest włączony BOOSTER PRO.



- Przejdź do aplikacji AGE-R i kliknij "Połącz BOOSTER PRO".
- Włącz Bluetooth w smartfonie i włącz BOOSTER PRO.
- Po potwierdzeniu wykrytego urządzenia kliknij ikonę "Połącz".
- Sprawdź, czy prawidłowo wyświetla się ekran "Połączenie pomyślne" oraz, czy jest generowany dźwięk połączenia Bluetooth z BOOSTER PRO.

Środki ostrożności podczas łączenia przez Bluetooth

- Pilot**
 - Funkcja pilota działa tylko po połączeniu z urządzeniem, a takie funkcje jak zmiana koloru diody LED, regulacja głośności i włączanie/wyłączanie wibracji są dostępne tylko z funkcją pilota po nawiązaniu połączenia Bluetooth.
 - Ustawienia poziomu głośności i włączania/wyłączania wibracji skonfigurowane w pilocie zostaną zapisane jako wartości domyślne, ale zmiany kolorów diod LED nie zostaną zapisane.
- Automatyczne raporty**
 - Historia użytkownika, gdy urządzenie jest używane bez połączenia z aplikacją, jest tymczasowo zapisywana w urządzeniu i automatycznie przesyłana do raportów aplikacji po połączeniu.
 - Poziom intensywności w raporcie i kolory diod LED specyficzne dla trybu, są zapisywane jako najdłużej używany poziom i kolor.
- Domyślny kolor diody LED zmienia się dla każdego trybu**
 - Zmiana domyślnego koloru diody LED dla każdego trybu możliwa jest tylko przy połączonym urządzeniu i można to wykonać w karcie "Ustawienia".
- Błąd połączenia urządzenia**
 - Upewnij się, że urządzenie nie jest połączone z innym smartfonem. Jeśli jest połączone z innym smartfonem, odłącz je od aplikacji połączzonego smartfonu, przechodząc do [Baner BOOSTER PRO] → [Ustawienia] → [Rozłącz urządzenie], a następnie spróbuj ponownie.
- Przełączenie na inny smartfon**
 - Aby połączyć urządzenie z innym smartfonem, najpierw uruchom aplikację w aktualnie połączonym smartfonie. Przejdź do [Baner BOOSTER PRO] → [Ustawienia] → [Rozłączenie urządzenia], aby je rozłączyć, a następnie spróbuj połączyć je z nowym smartfonem.



Dostępne tylko po sparowaniu Bluetooth

- Zmiany kolorów specyficznych dla trybu
- WŁ./WYŁ. wibracji dźwiękowych
- Regulacja głośności
- Sprawdzanie raportów pielęgnacji


08

Informacje ogólne o ekranie LCD



Ekran domyślny

- Wskaźnik Bluetooth**
 - Rozłączone Bluetooth
 - Nawiązane połączenie Bluetooth
- Wskaźnik baterii**
 - Pozostały poziom naładowania baterii
 - Słaby poziom naładowania baterii
- Aktualnie używany tryb**
- Poziom intensywności**
- Czas pielęgnacji**



Ekran oczekiwania na zmianę trybu po 5-minutowej pielęgnacji

- Automatyczne odliczanie do wyłączenia**
 - Wyłączy się automatycznie po 10 sekundach, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja przyciskiem.
- Dodatkowe wskazówki dotyczące pielęgnacji**
 - Zmianę trybu umożliwia przycisk MODE i aplikacja.



Ekran ładowania

- Ekran ładowania**
 - Wyświetlany w kolorze zielonym, umożliwiając sprawdzenie stanu ładowania.
 - (*Nie działa podczas ładowania)
 - Ekran pełnego naładowania
- Cały pierścień jest wyświetlany w kolorze zielonym.**



Ekran niskiego poziomu naładowania baterii

- Ekran niskiego poziomu naładowania baterii**
 - Wyświetlany w kolorze czerwonym, gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskazując, że wymagane jest ładowanie.

09